

Onderhoudshandleiding NextGeneration

NextWoody – NextGen – NextElite



Belangrijk:

- Onderhoud aan de pelletkachel moet eens in het jaar worden uitgevoerd of om de 1300 branduren.
- Het niet uitvoeren van het onderhoud zal de technische staat van het toestel verslechteren en de levensduur van de kachel inkorten.
- Gebruik van andere soort pellets als die geleverd zijn door BlueSolid word te strengste afgeraden en werking van kachel word niet gegarandeerd.
- Het gebruiken van andere pellets kan het onderhoudsinterval inkorten en je kachel zal eerder vervuult zijn.
- Het gebruik van andere pellets als die geleverd zijn door BlueSolid zal de technische staat van de kachel verslechteren.
- Storingen zoals DEP SIC FAIL en COCL kunnen veroorzaakt worden door een blokkade in je kachel kijk dus eerst of de kachel onderhoud nodig heeft.
- De urenteller in de kachel moet handmatig gereset worden in het menu.
- Bij veel teer aanslag brand de kachel slecht, een pelletkachel hoort geen teer te bevatten als dit wel zo is dient de kachel opnieuw afgesteld te worden.

1. Begin met het verwijderen van de afdekplaat van de aslade.



2. Hier verzamelt zich al het as en dient na 1300 stookuren gereinigd te worden, de meegeleverde borstel dient dus ook voor deze kanalen.



3. Steek de borstel in zijn geheel door alle 4 de kanalen tot de borstel niet meer verder wilt en trek hem eruit terwijl je de aszuiger mond in de opening steekt om rond vliegend stof te voorkomen.



4. Als je de optionele veger gebruikt zijn de stappen van schoonmaken net wat anders, hierbij steek je hem eerst in het pijpje boven in de brander kamer en trek je hem via de aslade door de pijp heen.



5. Zuig de pijpjes leeg door de zuigermond te plaatsen op de buis in de aslade.



6. Zuig al het overige as uit de aslade en gebruik een borstel om de schoepen van de uitlaat motor te reinigen.



7. De pakking van het luikje kan opnieuw gebruikt worden mits deze nog voldoende afsluit, als de pakking dermate versleten is dient deze vervangen te worden.
8. Nu kan de aslade weer worden afgesloten, zet de kachel even aan en gelijk weer uit, hierdoor blaast de kachel al het overige as het t-stuk in, haal nu nog even de dop van het t-stuk eraf en zuig hem leeg (als je een nextwoody of nextelite hebt dien je het plaatje aan de achterkant van de kachel los te schroeven en hier kan je de restante asdelen wegzuigen)



9. De urenteller van de kachel moet nog gereset worden, dit doe je als volgt:
 - Druk 4x op de menu knop dan zie je MN04 en CP00 in het scherm staan
 - Gebruik de pijlknop omhoog totdat je CP55 in je scherm hebt staan
 - Bevestig de keuze met de menu knop, nu staat de urenteller weer op 0

Opm. de urenteller kan gecontroleerd worden bij menu 4 in CP01 & CP02